5. Bezugsmöglichkeiten

Die ARS Nr. 21/2025 und 04/2026 sind auf der Internetseite des BMV (www.bmv.de/ars) sowie auf der Internetseite der BASt (www.bast.de Publikationen / Regelwerke / Ingenieurbauwerke / Baudurchführung / Bau / TL/TP-ING, beziehungsweise im elektronischen Archiv der BASt) veröffentlicht.

5.1

[1]Die Bereitstellung der TL/TP-ING erfolgt ausschließlich digital über das Internet. [2]Sie können von der oben genannten Homepage der BASt kostenlos heruntergeladen werden.

5.2

[1]Aus urheberrechtlichen Gründen sind hiervon die Abschnitte der TL/TP-ING ausgenommen, die von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) bearbeitet werden. [2]Dies betrifft folgende Abschnitte der TL/TP-ING:

6-1 bis 6-5	Brückenbeläge auf Beton und auf Stahl
6-7	Fahrbahnübergänge aus Asphalt
7-4	Betriebstechnische Ausstattung

[3]Diese können über die Website des FGSV-Verlages kostenpflichtig heruntergeladen werden.